

## Dérangements en fonctionnement

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	Prise électrique débranchée	Enficher la prise électrique
	L'interrupteur principal est coupé	Brancher l'interrupteur principal
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Changer le fusible
	La fenêtre de détection d'utilisateur est encrassée sur le capot supérieur	Nettoyer la fenêtre avec un chiffon doux
La température de l'eau est trop froide ou trop basse	Le chauffage de l'eau n'est pas en marche	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
	Durée de préchauffage insuffisante du chauffe-eau à contact de siège	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
Le jet de la douchette est trop faible / pas d'eau	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet sur la commande fixe
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Nettoyer / remplacer la buse de la douchette Retirer la buse de la douchette. Sans la buse de douchette, rincer au degré le plus puissant afin d'éliminer les particules de tartre du chauffe-eau. Dès qu'il n'y a plus que de l'air qui sort, arrêter la douchette et remettre la buse en place.
L'absorption des odeurs ne fonctionne pas	Démarrage automatique de l'absorption des odeurs désactivé	Activer l'absorption des odeurs sur la commande fixe
Mauvaises odeurs malgré l'absorption d'odeurs	Le filtre à charbon actif est usagé	Changer le filtre à charbon actif (No. Art. 240.116.00.1, jeu de 2 unités)
Siège ou abattant de WC endommagé	Siège et abattant de WC défectueux	Remplacer le siège et l'abattant de WC Utiliser éventuellement un amortisseur de compensation pour la céramique (No. Art. 241.517.CG.1)

## Mode d'emploi Geberit AquaClean 5000

<b>Dérangement</b>	<b>Cause</b>	<b>Remèdes</b>
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacter le service après-vente
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Couper l'interrupteur principal Couper l'arrivée d'eau (fermer le robinet équerre) Débrancher et Contacter le service après-vente
Le témoin lumineux bleu sur la commande fixe clignote	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement l'AquaClean 5000	Couper l'interrupteur principal Débrancher la prise électrique Attendre 20 s Rebrancher Rebrancher l'interrupteur principal