

## Dérangements en fonctionnement

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	Prise électrique débranchée	Enficher la prise électrique
	L'interrupteur principal est coupé	Brancher l'interrupteur principal
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Changer le fusible
	La fenêtre de détection d'utilisateur est encrassée sur le capot supérieur	Nettoyer la fenêtre avec un chiffon doux
Pas de fonction et Error sur la télécommande	Pas de courant	Vérifier la fiche, la prise et l'alimentation
La télécommande ne fonctionne pas (pas de symboles visibles sur l'affichage)	Les piles sont vides	Changer les piles (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 5000 <i>plus</i> )
	Pas de piles dans le compartiment	Mettre les piles (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) en place (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 5000 <i>plus</i> )
	Les piles sont mal insérées	Insérer les piles correctement. Respecter la polarité (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 5000 <i>plus</i> )
	Pas de liaison entre l'AquaClean 5000 <i>plus</i> et la télécommande	Maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 5000 <i>plus</i> et remettre les piles en place
	La télécommande est défectueuse	Remplacer la télécommande
La température de l'eau est trop froide ou trop basse	Le chauffage de l'eau n'est pas en marche	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
	Durée de préchauffage insuffisante du chauffe-eau à contact de siège	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON

Mode d'emploi Geberit AquaClean 5000*plus*

Dérangement	Cause	Remèdes
Le jet de la douchette est trop faible / pas d'eau	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Appuyer sur la touche <Entretien> Nettoyer / remplacer la buse de la douchette Retirer la buse de la douchette. Sans la buse de douchette, rincer au degré le plus puissant afin d'éliminer les particules de tartre du chauffe-eau. Dès qu'il n'y a plus que de l'air qui sort, arrêter la douchette et remettre la buse en place.
L'absorption des odeurs ne fonctionne pas	Démarrage automatique de l'absorption des odeurs désactivé	Activer l'absorption des odeurs
Mauvaises odeurs malgré l'absorption d'odeurs	Le filtre à charbon actif est usagé	Changer le filtre à charbon actif (réf. 240.116.00.1, jeu de 2 unités)
Siège ou abattant de WC endommagé	Siège et abattant de WC défectueux	Remplacer le siège et l'abattant de WC Utiliser éventuellement un amortisseur de compensation pour la céramique (réf. 241.517.CG.1)
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacteur le service après vente
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Couper l'interrupteur principal Couper l'arrivée d'eau (fermer le robinet équerre) Débrancher et contacter le service après vente
Le témoin lumineux bleu sur la commande fixe clignote	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement l'AquaClean 5000 <i>plus</i>	Couper l'interrupteur principal Débrancher la prise électrique Attendre 20 s Rebrancher Rebrancher l'interrupteur principal