

## Dérangements

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	Prise électrique débranchée	Enficher la prise électrique
	L'interrupteur principal (2) n'est pas mis sous tension (voir illustration "Vue d'ensemble" à la page 34)	Brancher l'interrupteur principal (2)
	Fusible défectueux	Changer le fusible
	Prise électrique défectueuse	Faire réparer la prise électrique par un spécialiste
	Fenêtre de la détection d'utilisateur (10) salie (voir illustration "Vue d'ensemble" à la page 34)	Nettoyer la fenêtre de détection d'utilisateur (10) à l'aide d'un tissu doux ou d'un chiffon
	Logiciel	Interrupteur principal (2) débranché, le rebrancher après 30 s (voir illustration "Vue d'ensemble" à la page 34)
Température de l'eau de douche trop froide	Chauffage de l'eau pas en marche	Allumer le chauffe-eau à l'aide de la <touche de sélection du chauffe-eau> (3) → le témoin lumineux devient bleu (voir illustration "Panneau de commande" à la page 34)
	Durée de préchauffage trop courte car le chauffe-eau est réglé sur le mode 3 (voir tableau "Signification des témoins lumineux" à la page 34)	Régler le chauffe-eau à l'aide de la <touche de sélection du chauffe-eau> (3) sur le mode 1 → le témoin lumineux devient bleu
	Logiciel	Interrupteur principal (2) débranché, le rebrancher après 30 s (voir illustration "Vue d'ensemble" à la page 34)
Jet de douche trop faible	Réglage de l'intensité du jet trop bas	Augmenter l'intensité du jet à l'aide du <régulateur du jet de la douche> (2) (voir illustration "Panneau de commande" à la page 34)
	Buse de la douche bouchée / entravée	Déclencher la fonction d'entretien (déplacer le <régulateur du jet de la douche> (2) vers "+" et appuyer en même temps sur la <touche de la douche> (1) (voir illustration "Panneau de commande" à la page 34) Nettoyer / remplacer la buse de la douche

## Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000

Dérangement	Cause	Remèdes
Le dispositif à abaissement automatique ne fonctionne pas	Les charnières (7) à gauche et à droite ne sont pas fermées (voir illustration "Vue d'ensemble" à la page 34)	Fermer les charnières (7) complètement



Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez le le service après-vente de votre pays:

Téléphone:

France: 0.825.801.603

Suisse: 0848 882 982

Belgique: 0032/22520111

Luxembourg: +352 54 52 26