

## Dérangements

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	Prise électrique débranchée	Enficher la prise électrique
	L'interrupteur principal est coupé	Brancher l'interrupteur principal
	Le fusible est défectueux dans le répartiteur électrique	Remplacer le fusible dans le répartiteur électrique
	La fenêtre de détection d'utilisateur est encrassée sur le capot supérieur	Nettoyer la fenêtre avec un chiffon doux
	Logiciel	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)
Pas de fonction ni affichage "Error" sur la télécommande	Pas de courant	Faire vérifier la fiche, la prise et l'alimentation par un spécialiste
Pas de fonction sur la télécommande (pas de symboles visibles sur l'affichage)	Les piles sont vides	Changer les piles (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Pas de piles dans le compartiment	Mettre les piles (3 x 1,5 V, type LR3 / AAA) en place (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Les piles sont mal insérées	Insérer les piles correctement. Respecter la polarité (maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i> )
	Pas de liaison entre l'AquaClean 8000 <i>plus</i> et la télécommande	Maintenir la télécommande à côté de l'AquaClean 8000 <i>plus</i> et remettre les piles en place
	La télécommande est défectueuse	Remplacer la télécommande
La température de l'eau de la douchette est trop froide ou trop basse	Le chauffage de l'eau n'est pas en marche	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
	Durée de préchauffage insuffisante du chauffe-eau en mode économique	<Fonctionnement chauffe-eau> sur la télécommande avec ON
	Logiciel	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)
L'absorption des odeurs ne fonctionne pas	Démarrage automatique de l'absorption des odeurs désactivé	Activer l'absorption des odeurs sur la commande fixe
Le séchoir ne se met pas en marche	Démarrage automatique du séchoir désactivé	Activer le séchoir sur la commande fixe
La soufflerie du séchoir est trop faible	Le bras de séchage est monté à l'envers	Monter correctement le bras de séchage

Mode d'emploi Geberit AquaClean 8000*plus*

Dérangement	Cause	Remèdes
Le jet de la douchette est trop faible / pas d'eau	L'intensité du jet de la douchette est trop faible	Augmenter l'intensité du jet
	Buse de la douchette bouchée ou entartrée	Appuyer sur la touche <Entretien> Nettoyer / remplacer la buse de la douchette. Sans la buse de la douchette, rincer au degré le plus puissant afin d'éliminer les particules de tartre du chauffe-eau. Dès qu'il n'y a plus que de l'air qui sort, arrêter la douchette et remettre la buse en place.
Le bras de la douchette ne rentre pas	Coupure de courant pendant l'utilisation	Rétablir l'alimentation électrique. Le bras de douchette rentre automatiquement.
	L'AquaClean 8000 <i>plus</i> est défectueux	Eteindre l'interrupteur principal et contacter le service après-vente
Le bras de séchage ne revient pas entièrement en position	Le bras de séchage n'est pas enclenché	Enclencher le bras de séchage dans son guide
L'abaissement automatique ne fonctionne pas	Système hydraulique défectueux	Contacteur le service après-vente
Mauvaises odeurs malgré l'absorption d'odeurs	Le filtre à charbon actif est usagé	Remplacer le filtre à charbon actif (N° de réf. 250.022.00.1)
Bruit de cliquetage après l'utilisation	Plus de liquide de nettoyage pour buse	Contrôler le niveau et ajouter du liquide de nettoyage pour buse Jetclean 8000 (N° de réf. 250.028.00.1)
De l'eau coule en permanence dans la cuvette de WC	La vanne de rinçage fuit	Contacteur le service après-vente
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Couper l'interrupteur principal Couper l'arrivée d'eau, fermer le robinet équerre Débrancher la prise électrique et contacter le service après-vente
Témoin lumineux rouge sur la commande fixe allumé	Filtre à charbon actif usagé et / ou plus de liquide de nettoyage pour buse (voir affichage sur la télécommande, symbole clignotant)	Remplacer le filtre à charbon actif (N° de réf. 250.022.00.1) et / ou ajouter du liquide de nettoyage pour buse Jetclean 8000 (N° de réf. 250.028.00.1)
Témoin lumineux rouge sur la commande fixe clignote et affichage "Error" sur la télécommande	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement l'AquaClean 8000 <i>plus</i>	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)