

Dérangements

Dérangement	Cause	Remèdes
L'appareil ne fonctionne pas	Connecteur de courant mal branché	Enficher le connecteur de courant
	Interrupteur principal non commuté	Commuter l'interrupteur principal
	Fusible défectueux	Changer le fusible
	Prise défectueuse	Faire réparer la prise par un spécialiste
	Fenêtre de la détection d'utilisateur encrassée sur le couvercle	Nettoyer la fenêtre avec une serviette ou un chiffon doux
	Logiciel	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)
Pas de fonction sur la télécommande (pas de symboles visibles sur l'affichage)	Piles vides	Maintenir la télécommande à côté du WC douche et remplacer les piles
	Pas de piles dans le compartiment	Maintenir la télécommande à côté du WC douche et remplacer les piles
	Télécommande défectueuse	Remplacer la télécommande
Température de l'eau de douche trop chaude/froide	Chauffage de l'eau pas en marche	Régler le chauffage de l'eau avec la télécommande (contrôle: le témoin lumineux vert est allumé sur la commande fixe)
	Durée de présence insuffisante pour mise en route du chauffe-eau (normalement, 3 minutes environ)	Régler le chauffage de l'eau sur ON avec la télécommande
	Réglage température trop bas/haut	Augmenter/diminuer la température de l'eau avec la télécommande
	Logiciel	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)

Mode d'emploi Balena 8000

Dérangement	Cause	Remèdes
Jet de douche trop faible	Réglage intensité du jet trop bas	Augmenter l'intensité du jet avec la télécommande (6) ou sur le WC douche (2)
	Buse bouchée / entartrée	Appuyer sur la touche d'entretien Nettoyer / remplacer la buse de la douche
Séchoir ne démarre pas après la douche périnéale	Démarrage automatique du séchoir désactivé	Appuyer sur la touche Séchoir sur la télécommande
Température de séchage pas agréable	Température de séchage trop basse ou trop élevée	Augmenter ou réduire la température de séchage avec la télécommande
La soufflerie du séchoir est trop faible	Le bras de séchage est monté à l'envers	Monter correctement le bras de séchage
Le bras de séchage ne revient pas entièrement en position	Le bras de séchage n'est pas enclenché	Enclencher le bras de séchage dans son guide
L'absorption d'odeurs ne fonctionne pas	Démarrage automatique de l'absorption d'odeurs désactivé	Appuyer sur la touche Absorption d'odeurs sur le WC douche
	Fenêtre de la détection d'utilisateur encrassée sur le couvercle	Nettoyer la fenêtre avec une serviette ou un chiffon doux
Le dispositif à abaissement automatique ne fonctionne pas	Charnières gauche ou droite non fermées	Fermer complètement les charnières
	Cames du cylindre de freinage cassées	Remplacer le siège / couvercle
Mauvaises odeurs malgré absorption d'odeurs	Filtre à charbon actif usagé	Remplacer le filtre à charbon actif (N° de réf. 250.022.00.1)
Bruit de cliquetage après l'utilisation	Réservoir de produit de nettoyage vide	Contrôler le niveau et ajouter du liquide de nettoyage pour buse «JETCLEAN» 8000 (N° de réf. 250.028.00.1)
De l'eau coule en permanence dans la cuvette de WC	Chasse d'eau coule	contacter le service après vente
De l'eau coule sur le sol	Présence d'une fuite	Débrancher et contacter le service après vente

Mode d'emploi Balena 8000

Dérangement	Cause	Remèdes
La céramique des WC se colore	Nettoyage inapproprié	Respecter les indications de nettoyage
Cuvette ou autres éléments en plastique décolorés	Nettoyage inapproprié	Respecter les indications de nettoyage
Siège / couvercle cassé	Utilisation inappropriée	Remplacer le siège / couvercle
Le témoin lumineux vert clignote sur le WC douche	Le programme de mise en service du WC douche est démarré (durée environ 2 à 9 min max.)	Attendre 9 min. Quand le témoin lumineux vert ne clignote plus, le WC douche est prêt à l'emploi
Témoin lumineux rouge sur le WC douche est allumé	Filtre à charbon actif usagé et / ou plus de liquide de nettoyage pour buse (voir affichage sur la télécommande, symbole clignotant)	Remplacer le filtre à charbon actif (N° de réf. 250.022.00.1) Ajouter du liquide de nettoyage pour buse «JETCLEAN» 8000 (N° de réf. 250.028.00.1)
Témoin lumineux rouge sur le WC douche clignote (et affichage «Error» sur la télécommande)	Un élément de sécurité a déconnecté temporairement le WC douche	Réinitialisation (éteindre l'interrupteur principal et le rallumer après 30 s)



Si votre WC douche ne fonctionne toujours pas, appelez le service après-vente de votre pays :

Téléphone:

France: 0.825.801.603

Suisse: 0848 882 982

Belgique: 0032/22520111

Luxembourg: +352 54 52 26