


■ GEBERIT

Clapet d'introduction Geberit pour chasses d'eau

Pour une fraîcheur hygiénique aux WC



NOUVEAU

Clapet d'introduction Geberit pour chasses d'eau



Geberit a développé un clapet d'introduction permettant un approvisionnement simple et direct des cubes de nettoyage dans les chasses d'eau Geberit à encastrer UP320 et UP300, par l'intermédiaire des plaques de déclenchement Sigma. Afin d'obtenir une meilleure efficacité, les cubes pour chasse d'eau sont dès lors positionnés à l'endroit qui leur est destiné, à savoir directement dans la chasse d'eau à encastrer. Les cubes pour chasse d'eau usuels en Suisse sont biodégradables et engendrent considérablement moins de déchets que les portes-désinfectants pour WC.


- Pour l'introduction des cubes de nettoyage dans les chasses d'eau
- Pour les chasses d'eau Geberit à encastrer UP320 et UP300 en combinaison avec l'une des plaques de déclenchement Geberit Sigma10, 20 ou 50

Etendue de la livraison

Plaque de protection; récipient collecteur;
Cadre de fixation avec cadre pivotant.

Fraîcheur et propreté automatiques

Le clapet d'introduction est accessoirement monté derrière la plaque de déclenchement Geberit Sigma. Par l'intermédiaire du cadre pivotant du clapet d'introduction, les plaques de déclenchement Sigma peuvent être ouvertes vers l'avant. L'ouverture forme un glissoir permettant l'introduction des cubes pour chasse d'eau, qui, par l'intermédiaire d'un récipient collecteur, achemine les cubes dans la chasse d'eau dans une position exempte de trouble. Depuis cet emplacement, les cubes pour chasse d'eau dispensent continuellement leur substance de nettoyage et de fraîcheur à l'eau de rinçage. A chaque processus de rinçage, ils se répartissent régulièrement dans la cuvette de WC et sous le rebord du WC et offrent ainsi une protection contre les dépôts calcaires et les salissures.



Clapet d'introduction pour cubes de
nettoyage pour chasses d'eau à encastrer
UP320 et UP300

No. Art. 115.612.00.1



Les cubes de nettoyage
utilisés ne doivent pas contenir de chlore
ni de composants oxydants.

Votre interlocuteur:

Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T 021 654 99 88
F 021 654 99 89
sales.ch@geberit.com, www.geberit.ch



Ouvrir: ouvrir le clapet de la plaque de déclenchement Geberit Sigma10/20/50.



Introduire: insérer le cube de nettoyage dans l'ouverture d'introduction.



Fermer: refermer la plaque de déclenchement.